

# TEKNISK INFORMASJON



## PERLEFUG Fugemasse

fug

PERLEFUG er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugemørtel for fuging av fliser med maks. 5 mm fugebredde. Når fugene er herdet er fugene vannavvisende. PERLEFUG er meget smidig og lett bearbeidelig.

PERLEFUG er vannfast og egner seg til gulv-, veggfliser og mosaikk til innendørs bruk.

### BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Fugene må ha en fugedybde på minimum 5mm. Rens fugene for eventuelle limrester for å oppnå minst denne fugedybde.
- Blanding:** Bland med ca 0,24 l vann pr kg pulver under kraftig omrøring. Bruk konstant vannmengde da forskjellige vannmengder kan gi fargevariasjoner. Det anbefales at blandingen står i 5 min. før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. For mye vann svekker holdfastheten. Fugemasse som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann. Selv om PERLEFUG inneholder luftdemper, bør en passe på å ikke piske inn for mye luft. Ekstra fleksible og tette fuger oppnås ved å tilsette ARMIFLEX eller FUGEFORSTERKER. Det bør være fleksible fuger der hvor det er brukt fleksibelt fliselim.
- Fuging:** Fuging skal ikke påbegynnes før fliselimet er tørt og herdet. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn. På ikke-sugende underlag bør man vente minst 3 dager før fuging. PERLEFUG påføres med gummisparkel eller spesialfugebrett. Sørg for at fugene blir helt fylte. Skrap vekk overflødig fugemasse med sparkelen, unngå luftblærer. Arbeid diagonalt over flisene. Vegger fuges nedenfra og opp. Fugemassen tørker ut forholdsvis raskt, og vi anbefaler derfor å fuge mindre felt før vasking. Dette gjør det lettere å forme fugen. Det er en fordel at rommet som det fuges i, holdes under konstant temperatur og uten gjennomtrekk for å unngå mulige skjolder. Bruk alltid bevegesfuger i hjørner og overganger.
- Rengjøring:** Ved å bruke spesialfugebrett, fjernes nesten all overflødig masse. Når fugene ikke lenger er bløte, rengjøres flisene med en fuktig svamp eller rengjøringskrubb. Unngå bruk av mye vann. Arbeid diagonalt over fugene. Etter noen timer, helst samme dag, rengjøres flisene med en tørr klut. Ved tilsetning av ARMIFLEX eller FUGEFORSTERKER er det viktig å vaske hyppig med vann. **NB! Det er viktig å holde fugene fuktige i minst 3 dager etter fuging med svamp eller spruteflaske.** Vær oppmerksom på at fliser er laget av ulike materialer og derav har ulike sugsevner. Porøse fliser suger mer vann enn harde fliser. Eventuelt fugeslør på flisene fjernes dagen etter med UNIRENS. Hender og verktøy rengjøres i såpevann.
- Skjolder kan oppstå ved bruk av forskjellig vannmengde eller vasking med for mye vann. Fargevariasjoner er ikke uvanlig da sement er et naturprodukt. Fargeforskjeller er derfor ingen reklamasjonsgrunn.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

**Adda**

Adda Byggkjemi AS  
Gråterudveien 26  
N-3036 Drammen  
Tel: 32 26 09 99  
Fax: 32 26 09 98  
www.adda.no

## TEKNISKE DATA

<b>Brukstemperatur:</b>	Ned til 5°C
<b>Blandingsforhold:</b>	0,24 liter pr kg Ca 1,0 liter pr 4 kg sekk Ca 4,3 liter pr 18 kg sekk
<b>Forbruk:</b>	0,5 – 1,5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Maks fugebredde:</b>	5 mm
<b>Brukstid:</b>	ca. 2 timer
<b>Rengjøring:</b>	Umiddelbart med vann
<b>Farger:</b>	Lysgrå, grå og koksgrå ( se eget fargekart)
<b>Emballasje:</b>	1 kg boks - 4 kg pose - 18 kg sekk
<b>Lagring:</b>	12 md. ved tørr lagring i lukket emballasje