



START

ADDAPLAN FIBER er en fiberarmert hurtigherdende avrettingsmasse. Den er spesielt tilpasset våtrom. **ADDAPLAN FIBER** brukes til lavt byggende varmegulv. Den er sementbasert og kaseinfri.

ADDAPLAN FIBER er selvjevnende, men kan også benyttes til å bygge fall mot sluk. Den er gangbar etter 3-4 timer ved maks 50% relativ fuktighet og min. 23°C i luft. Anbefalt tykkelse fra 5-50 mm. Minimumstykkelse over varmekabler er 5 mm ved flislegging, og 10 mm under gulvbelegg. På sviktende underlag anbefales en minimumstykkelse på 25 mm uansett gulvbelegg. På brennbart underlag må det legges ut et ubrennbart lag på minimum 5 mm under varmekablene. **ADDAPLAN FIBER** kan benyttes til dette.

ADDAPLAN FIBER brukes som rehabmasse for oppretting av gamle og nye gulv. Den brukes også som avrettingsmasse for innstøping av varmekabler. Den kan benyttes på betong, gips, styropor, treverk, sponplater og keramiske fliser. **ADDAPLAN FIBER** egner seg godt under vinyl og keramiske fliser. På grunn av høy trykkstyrke egner den seg også som sparkel på gulv med større belastninger som sykehus, skoler o.l. **På våtrom skal ADDAPLAN FIBER alltid dekket med ADDA KOMBIFLEX, eller KVIKKFLEX påstrykningsmembran før det limes fliser. ADDA TOPFLEX** grunning skal benyttes mellom **ADDAPLAN FIBER** og smøremembran. **ADDAPLAN FIBER** er beregnet til innendørs bruk.

BRUKSANVISNING

Før du begynner:

En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med **ADDA TOPFLEX** Grunning, korrekt blandingsforhold og temperatur. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23°C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde blandekaret må ikke tilsettes mer vann

Forarbeid:

Underlag av betong, puss og tre skal være rene, støvfrie (bruk støvsuger!) og tørre. Gamle fliser og maling vaskes med **ADDA SUPERVASK** og eventuelt med lut- eller salmiakkvask for å fjerne fett og såperester. Sparkling på spon og tre krever **FIBERMAT** plastnett lagt med primeren. Betong og sementpuss grunnes med **ADDA TOPFLEX** grunning blandet 1:2 med vann. Andre typer underlag, som for eksempel gipsplater, treverk, sponplater og keramiske fliser grunnes med **ADDA TOPFLEX** grunning uforynnnet. **ADDAPLAN FIBER** skal beskyttes mot oppstigende fukt i kjellergulv. Grunningen må være tørr før sparklingen begynner. Det skal også grunningen mellom hvert lag der dette forekommer. Det bør monteres ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.

Blandingsforhold:

ADDAPLAN FIBER drysses i max 3,30 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med drill og visp i ca. 3 min til alle klumper er borte. Ved bygging av fall brukes 2,80 liter vann pr. sekk. Max vanntilsetning skal ikke overskrides.

Utlegging:

Legges varmekabel i våtrom krever Byggebransjens Våtromsnorm at brennbare gulv i f.eks. spon eller kryssfinér dekkes av minst 5 mm ubrennbart materiale. Løstliggende banemembran, f.eks. **PROTAN G** krever et 10 mm lag mellom varmekabel og membran. **ADDAPLAN FIBER** krever godkjent påstrykningsmembran **over** massen. **ADDAPLAN FIBER** må ligge tørt. **ADDA KOMBIFLEX** eller **ADDA KVIKKFLEX** påstrykningsmembran over massen gjør banemembran under overflødig, men hvis banemembran er lagt tidligere, behøver den ikke fjernes. **ADDAPLAN FIBER** kan brukes til å bygge kabelens underhøyde. Kablene må festes forsvarlig slik at de ikke forskyver seg under sparklingen. **NB! Utlegging av varmekabel skal alltid utføres av autorisert installatør.** Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Ønskes mer flyt bruk **ADDAPLAN SUPER**. Temperaturen ved utlegging skal være minst +6°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås. Direkte sollys og vind kan gi uttøringsriss i overflaten på massen.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.



TEKNISKE DATA

- Brukstemperatur:** Ned til +6°C
- Blandingsforhold:** 3,30 liter pr 20 kg sekk
- Forbruk:** 1,7 kg tørr masse pr mm pr m². Dvs. 1,7 kg gir 1 l ferdigblandet masse som dekker 1 mm pr. m².
- Brukstid:** Ferdig masse må brukes innen 20 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.
- Tørketid:** **ADDAPLAN FIBER** er gangbar etter 3-4 timer, kan flislegges etter 5- 6 timer. Kan belegges med **ADDA KOMBIFLEX** eller **KVIKKFLEX** påstrykningsmembran eller vinylbelegg etter 24 timer (tynnere lag enn 15 mm), eller 48 timer (tykkere lag enn 15 mm).
- Svinn:** 0,05% etter 28 døgn
- Heftfasthet:** >1,5 N/mm² etter 28 døgn
- Rengjøring:** Umiddelbart med vann
- Emballasje:** 20 kg sekk

Herdetid:

Herdetid	Trykkfasthet	Bøystrekkfasthet
1 døgn	20,3 N/mm ²	4,4 N/mm ²
7 døgn	27,5 N/mm ²	7,3 N/mm ²
28 døgn	33,8 N/mm ²	7,3 N/mm ²
56 døgn	38,4 N/mm ²	10,2 N/mm ²

Holdbarhet: 6 mnd. fra produksjon (se produksjonsdato på sekk). Lagres tørt.

Herdetid før gulvvarme settes på: 2 uker

Utflytningsegenskaper: 125-135 mm (ved 3,3 l vann pr 20 kg sekk)



Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
www.adda.no
post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

START
02.19