

TOPCRETE HVIT Fleksibel flismørtel



TOPCRETE HVIT er en plastforsterket sementbasert flisemørtel spesielt for montering av marmorfliser, men kan også brukes til montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, skifer, klinker og fasadestein. TOPCRETE HVIT er en én komponent mørtel som bare skal tilsettes vann.

TOPCRETE HVIT er et mørtellim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og gode heftegenskaper kan brukes på gulv med varmekabler. Limet er diffusjonsåpent og vannfast og kan derfor brukes i våtrom, dusjer o.l. samt utendørs. Det har høy trykk- og slagfasthet. TOPCRETE HVIT har innebygget herder i pulverform.

Fliselim. TOPCRETE HVIT er spesielt anvendelig ved liming til puss-, mur- og betongunderlag, brannmurer, gulv med varmekabler, malte flater gipsplater og gamle fliser. TOPCRETE HVIT brukes på gulv og vegg.

Ved liming av flis på flis skal det grunnes med TOPFLEX grunning. Dette gjelder også underlag av gipsplater, malte flater og andre glatte/blanke flater.

Sparkel. TOPCRETE HVIT egner seg også til sparkel i 2 – 10 mm tykkelse og er meget anvendelig på selvbegrensende og lavvolts varmesystemer.

BRUKSANVISNING

- Underlag:** Underlaget skal være rent og uten fett og støv. Gipsplater, gamle fliser og malte flater skal grunnes med TOPFLEX grunning. Glatte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel bør grunnes med TOPFLEX blandet 1:2 med vann. I våtromsoner smøre underlaget med ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremembran.
- Blanding:** Vannforbruket er ca. 1,25 l pr 5 kg pose og ca 5 l pr 20 kg sekk. Pulveret helles i vannet under kraftig omrøring. La blandingen stå i ca. 3 minutter før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann.
- Påføring:** TOPCRETE HVIT trekkes på underlaget med en tannsparkel. (se tabell for forbruk og tannsparkler). Flisene monteres innen 20 minutter. Overflaten må ikke være skintørket. Flisen presses og vrís på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke settes på før etter 4 uker.
- Fuging:** Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn. På ikke-sugende underlag må man vente i minst 3 dager før fuging.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur: Det bør være minimum +6°C i luft, i underlag og i flis

Blandingsforhold:

Ca 0,25 liter vann pr kg
Ca 1,25 liter vann pr 5 kg sekk
Ca 5 liter vann pr 20 kg sekk

Forbruk:

Ca forbruk i kg/m²:

	4x4m m	6x6m m	8x8m m	10x10m m	Flisens bakside
Inntil 10x10cm	1,8				plan
20x 20 og 15x30cm		3,0			glatt/ru
Inntil 30x30cm			4,0		rillet/knaster
Større enn 30x30cm				6,0	rillet/knaster

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75°.

Åpentid: 20 – 30 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugsevne.

Brukstid: 1 – 2 timer

Rengjøring: Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS.

Emballasje: 5 kg pose - 20 kg sekk

Lagring: 12 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje