



ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR

Beskrivelse: ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR er en sementbasert slemmepuss med dolomitt som kan brukes som dekormaling på mur og betong. ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR gir en dekorativ overflate som samtidig er diffusjonsåpen.

Bruksområder: ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR kan brukes på alle flater hvor det er ønskelig med en behandling som fyller "sår", mindre ujevnheter, og gir en vanntett beskyttelse, både inn- og utvendig på Leca, betong, tegl, puss o.l. Typiske anvendelses-områder er: grunnmurer, piper og peiser. Bør ikke brukes under + 8°C.

BRUKSANVISNING

Underlag: Underlaget, som kan være betong, lettbetong, sprøytebetong, tegl eller annet murverk, rengjøres og sugende flater forvannes godt. Dype sår og dårlig fylte fuger flikkes med egnet reparasjonsmørtel og gis anledning til å herde natten over.

Blanding: ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR blandes i egnet blander, eller med drill og visp. 5,0 – 6,4 liter vann pr. sekk á 20 kg gir lettflytende konsistens for slemming. 4 – 4,5 liter vann pr. sekk á 20 kg gir tungtflytende konsistens for sparkling. Ved bruk av blander helles ca. 4 (3) liter vann i denne og 20 kg ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR tilsettes langsomt. Bland til klumpfri masse. Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterligere 2 – 3 minutter.

Slemming: (maling) Utføres i 2 – 3 strøk. Til første strøk benyttes meget tynn velling. Avhengig av temperaturen og tørkebetingelsene kan andre strøk påføres 3 – 6 timer senere, mens tredje strøk, som gir best resultat, påføres neste dag. ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR kan sprøytes med egnet utstyr.

Puss: For å oppnå best vedheft og vanntetthet bør ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR brukes som en slemming på første strøk. Bland deretter ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR med 4-5 liter vann pr. 20 kg sekk til en smidig konsistens. Påfør massen med stål Brett til en tykkelse på ca. 3-5 mm. Kost flaten med en fuktig kost når pussene begynner å stivne. Struktur kan oppnås ved å påføre massen med f.eks en struktur-rull.

På Leca- og Scanblokk: For å oppnå best vedheft og vanntetthet bør ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR brukes som en slemming på første strøk. Påse at dype sår og dårlig fylte fuger flikkes med egnet reparasjonsmørtel og gis anledning til å herde natten over. Der veggen er av Leca- eller Scanblokk, vil fugene kunne synes etter regnvær. Vi anbefaler her å grunne med ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR iblandet Adda Topplex Grunning over fugene slik at mønsteret ikke blir synlig.

Herding: ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR tåler ikke frost i løpet av herdeprosessen (ca. 48 timer). Produktet anvendes derfor helst ved temperaturer over + 6°C, og aldri under + 2°C. I tørt klima og på spesielt sugende underlag er det en fordel å ettervanne massen noen dager. ADDA HVIT VANNTETT MURDEKOR må ikke påføres i regnvær.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:	Ca 4,0-6,4 liter vann pr 20 kg sekk.
Forbruk:	Slemming: ca. 1 kilo pr. m ² pr. strøk. Puss: ca. 3 - 5 kilo pr. m ² .
Brukstid:	1 – 2 timer.
Rengjøring:	Umiddelbart med vann..
Emballasje:	20 kg sekk.
Lagring:	6 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

TETT
10/2024