

TEKNISK INFORMASJON

UNIRENS PLUSS

til slutt



Beskrivelse: Unirens Pluss er et middel for fjerning av sementrester, sementslør, mørtel, rust og aggressivt støv.

Bruksområder: Kan brukes på naturstein, keramiske fliser, klinker, badekar og håndvasker, krom og rustfritt stål. Må ikke brukes på marmor og naturkalkstein. Må brukes med forsiktighet på aluminium og galvaniserte materialer som tinn og nikkel.

BRUKSANVISNING

Forarbeide: Grove forurensninger skal så langt som mulig fjernes mekanisk. Sugende underlag forvannes godt.

Blanding: Blandes med vann 1:5. Varmt vann forbedrer effekten. Kan ev. brukes uforynnet.

Påføring: Alt etter forurensningens karakter påføres UNIRENS Pluss fortynt med vann inntil 1:5 eller uforynnet. NB! Det anbefales å foreta en prøve før bruk slik at man er sikker på at UNIRENS Pluss ikke skader underlaget. La det virke i ca. 5 min under forutsetning av at det ikke tørker inn før skylling med vann. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm under arbeidet.

Rengjøring: Eventuelt spill vaskes bort med vann.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjem AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen

Tel: 32 26 09 99

Fax: 32 26 09 98

www.adda.no

TEKNISKE DATA

Helsefaremerking:	Etsende. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.
YL Merking:	Inneholder ikke løsemidler.
Farge:	Vannklar væske.
Spesifikk vekt:	1,62 kg/l.
Brukstemperatur:	Ned til 5°C.
pH-verdi:	1,7
Blandingsforhold:	UNIRENS PLUSS : varmt vann = 1 : 5 Se bruksanvisning.
Forbruk:	Ca. 1 dl pr. m ²
Rengjøring:	Vaskes godt med vann.
Emballasje:	0,5 ltr plastflaske i kartonger á 15 stk.
Lagring:	2 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt. Oppbevares utilgjengelig for barn.