

SKIFERLIM



SKIFERLIM er et sementbasert lim for liming av skifer og annen naturstein. Skiferlim har rask bindetid og herdetid.

SKIFERLIM kan brukes inne og ute, på gulv, vegg og varmegulv. **Utendørs, og på underlag der man ønsker høyest mulig trykkstyrke og vedheft må SKIFERLIM blandes med SKIFERLIM HEFTFORSTERKER.** Max byggehøyde 30 mm. SKIFERLIM kan også brukes til fuging, da uten heftforsterker.

Tilsett ADDA FROSTFRI SL ved bruk under lave temperaturer hvor det er mulighet for frost. ADDA FROSTFRI SL er et frysepunktsenkende, herdingsakselererende og kloridfritt tilsetningsstoff som er spesielt tilpasset til ADDA SKIFERLIM (les mer på www.adda.no).

BRUKSANVISNING

- Underlag:** SKIFERLIM kan brukes på underlag av betong, puss, avretningsmasse og lettklinkerblokker. Underlaget skal være rent og fritt for støv (bruk støvsuger). Sterkt sugende underlag primes med TOPFLEX/ADDA UTEGRUNNING. Malte underlag må renses for maling, da malingen som regel har for dårlig vedheft til underlaget for å holde på skiferlaget. Utendørs bør ADDA KVIKKFLEX smøremembran påføres underlaget. Dette for å ta opp sideforskyvning, redusere kalk-/saltutslag og forhindre vanngjennomtrengning til underlaget.
- Blanding:** Vanntilsetning: 4 liter vann pr 20 kg sekk. Hell ca 3 liter vann pr sekk i blandekaret, hell deretter i pulveret og visp med drill til massen er klumpfri. La massen stå i ca 3 minutter, rør opp og juster konsistensen med resten av vannet. Ferdig lim må brukes innen 40 minutter. **Utendørs, og ved liming på steder hvor man ønsker høyest mulig trykkstyrke og/eller vedheft må SKIFERLIM blandes med SKIFERLIM HEFTFORSTERKER.** Hell heftforsterker + ca 1 liter vann i blandebøtten. Hell så i pulveret og bland med drill til klumpfri konsistens. For liming på gulv kan konsistensen justeres med inntil 1 liter vann. La massen stå i ca 3 minutter, rør opp og juster konsistensen. Ferdig blandet lim må brukes innen 40 minutter.
- Påføring:** Limet fordeles over underlaget med grov tannsparkel, rettholt eller liknende. Skiferen trykkes ned i limet slik at limet kommer frem på alle sider. Det er meget viktig at det blir full limdekning bak skiferen. Det skal påføres lim både på underlaget (med grov tannsparkel) og på skiferen og skiferen skal trykkes/bankes godt inn i limet.
- Fuging:** Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. Fuging kan normalt utføres etter et døgn. Lav temperatur forlenger herdetiden. Mykfug må benyttes i alle overganger, samt legges i felt på skifer/stein flaten. SKIFERLIM blandet med vann kan brukes som fugemasse til fuger inntil 2 cm bredde. For bredere fuger kan SKIFERLIM blandes med inntil 50 % tørket sand.

TEKNISKE DATA

- Brukstemperatur:** Det bør være minimum +6°C i luft, i underlag og i skifer
- Forbruk:** Ved 10 mm tannsparkel ca 5 kg/m²
Ved utlegging uten tannsparkel ca 1,7 kg pr mm tykkelse pr m²
- Blandingsforhold:** 4 liter vann pr 20 kg sekk
1 liter vann + 2,0 kg herder pr 20 kg sekk
(mengden avhenger av ønsket konsistens)
- Åpentid:** 20 – 30 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugsevne.
- Brukstid:** Ca 40 min. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.
- Rengjøring:** Umiddelbart med vann.
- Emballasje:** 20 kg pulver (49 sekker pr. pall).
Heffforsterker 2,0 kg spann.
- Lagring/holdbarhet:** 12 mnd. Etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Væskedelen må lagres frostfritt.